



Pásová váha BELTER sa vďaka svojej unikátnej konštrukcii veľmi jednoducho a rýchlo inštaluje na akýkoľvek typ pásového dopravníka a to bez väčších zásahov do stávajúcej konštrukcie dopravníka alebo náročného demontovania pásu. Modulárny systém váhy BELTER sa jednoducho upraví na šírku dopravníka. Voľne plávajúci vážny mostík váhy je osadený na trubkovej konštrukcii a je veľmi jednoduché ho v prípade potreby preinštalovať na iný dopravník. Univerzálna konštrukcia rozširuje možnosti použitia váhy BELTER i na mobilné dopravníky, alebo drvičky atd.

HEMAK, s.r.o.

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice
Telefón: 055/ 789 72 91, 0905 481 329, 0907 813 682
Fax: 055/ 789 72 93
E – mail: hemak@stonline.sk, obchod@hemak.sk

www.hemak.sk

obchod & dopyt

055/ 789 72 91 , 0905 481 329, 0907 813 682

servis hotline

0905 221 452, 0905 549 244





- Jednoduchá a rýchla montáž na akýkoľvek typ pásového dopravníka
- Zaznamenáva vyťaženosť váhy v prevádzke pre kontrolu produkcie
- Možnosť automatického nulovania pri detekcii prázdneho pásu
- Pamäť načítaného materiálu až 92 000 000 ton
- Možnosť bezdrôtového prenosu dát
- S možnosťou pridanej automatickej libely pre použitie v mobilných dopravníkoch a drvičkách

- Dobre čitateľný displej zobrazuje načítanú hmotnosť, priemer navážených ton/hod., rýchlosť pásu a aktuálne zaťaženie pásu
- Možnosť tlače vážnych lístkov tlačiarňou v odolnej vodotesnej skrinke
- Možnosť pripojenia vizuálneho displeja
- Dostupná aj v prevedení Low-Profile pre dopravníky s malou svetlou vzdialenosťou pásu



Typ	BELTER
Váha	Technologická váha
Presnosť	+0,5-1% pri použití jednoduchého mostíka +0,25-0,5% pri použití dvojitého mostíka
Spôsob váženia	dynamicky
Optimálne váženie	Pri 25% až 100% kapacity váhy
Možnosti prenosu	GSM-GPRS
Externé zariadenia	Tlačiareň, Diaľkové ovládanie plnenia, Aut.libela, Displej, I/O Board